

## ●お取り扱いの注意

### 注意事項

- \* 定期的な交換によりトップパフォーマンスのリフト保持と負荷によって生じるねじれを防止します。
- \* ガス式リフトサポートには通常 330 ニュートン以上のガス圧がかかっており、手で縮める事はできません。
- \* ヒンジや取り付け箇所を入念に点検することで損傷と疲労折損が防止できますが、取り付け前にこれらの部品の修理、交換を行ってください。

### 取り付け方法

- \* 古いリフトサポートを取り外す前に再利用部品を確認してください。
- \* 交換作業は、ボンネット、トランク、ハッチ、リアウィンドウを支えてもらいながら行ってください。
- \* 新しいリフトサポートは必ず取り外した同じ箇所に装着してください。
- \* リフトサポートの交換は 1 本ずつ行い、2 本の同時交換は避けてください。
- \* 取り付けは、リフトサポートのシリンダーを上方向にしてください。これにより摺動抵抗が発生し、正しく作動します。

### 車種設定確認について

- \* 年式及び型式を必ず確認してください。
- \* 最大長、反発力、マウント形状が適応していることを確認してください。

## ●適応表の見方

- 表示の価格は税別本体価格です。
- ( )内は発売予定品番です。詳細は当社までお問い合わせください。

 モデル	★★★★	i 特記	 年式	フロント 			リア 		
				MONROE フロント品番	i 特記	本体価格(税別)	MONROE リア品番	i 特記	本体価格(税別)
	グレード	特記							